





AUTOTRASFORMATORE TRAS008  
TRAS008 AUTOTRANSFORMER



Tensione di alimentazione (M M) – Supply voltage (M M)  
230V

Tensione di uscita (L – Vel.) – Output voltage (L – Speed)

- L – 1= 246V
- L – 2= 217V
- L – 3= 195V
- L – 4= 178V
- L – 5= 159V
- L – 6= 144V
- L – 7= 125V